



*manuale istruzioni*

## INDICE

LUBRIFICAZIONE	pag. 3
1.0 NOTE PRELIMINARI DI USO CORRETTO E CONVENZIONALE	pag. 4
1.1 ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA	pag. 5
1.2 RISCHI DURANTE L'IMPIEGO	pag. 6
1.3 IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	pag. 6
1.4 ETICHETTE DI AVVERTENZA DI SICUREZZA	pag. 7
1.5 TARGHETTA IDENTIFICATIVA PRODOTTO	pag. 7
1.6 PARTI PRINCIPALI	pag. 8
1.7 SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	pag. 9
2.0 ACCORGIMENTI DI BASE PER IL MONTAGGIO	pag. 10
2.1 PRIMA DELL' INSTALLAZIONE	pag. 10
2.2 CARATTERISTICHE DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	pag. 10
2.3 IMBALLAGGIO, DISIMBALLO E CONTENUTO	pag. 11
3.0 ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO	pag. 11
3.1 FERRAMENTA e STRUMENTI PER L'ASSEMBLAGGIO	pag. 12
3.2 COMPONENTI DI ASSEMBLAGGIO	pag. 13
3.3 FASI DI ASSEMBLAGGIO	pag. 14
3.4 LIVELLAMENTO DEL TAPIS ROULANT	pag. 15
3.5 SPOSTAMENTO DELL'ATTREZZO	pag. 15
4.0 SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DEL TAPIS ROULANT	pag. 16
4.1 FUNZIONE DELLA CHIAVE DI SICUREZZA E DEL PULSANTE DI EMERGENZA	pag. 16
5.0 CENTRATURA DEL NASTRO	pag. 18
5.1 TENSIONAMENTO DEL NASTRO	pag. 18
6.0 ISTRUZIONI DEL COMPUTER	pag. 19
6.2 COME INDOSSARE LA FASCIA CARDIO	pag. 23
6.3 RILEVAZIONE BATTITO CARDIACO tramite sensori hand pulse	pag. 24
6.4 FUNZIONI MULTIMEDIALI	pag. 24
7.0 MANUTENZIONE	pag. 25
7.1 SOLUZIONE DI ALCUNI PROBLEMI	pag. 26
8.0 CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO	pag. 28
8.1 STRETCHING PRE E POST ALLENAMENTO	pag. 29
9.0 ESPLOSO	pag. 30
9.1 LISTA DELLE PARTI	pag. 31
10.0 GARANZIA	pag. 33
10.1 RICHIESTA PARTI DI RICAMBIO E ASSISTENZA	pag. 34
11.0 INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI	pag. 37
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ - UE	pag. 38

## LUBRIFICAZIONE

### ESEGUIRE LA LUBRIFICAZIONE DEL TAPIS ROULANT PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

#### QUANDO LUBRIFICARE?

Il nastro e il piano di corsa al tatto devono risultare leggermente untì. Già dal primo utilizzo, e poi periodicamente, verificare lo stato e se il piano fosse asciutto procedere alla lubrificazione seguendo una delle alternative spiegate di seguito.

#### CHE LUBRIFICANTE UTILIZZARE?

Per la lubrificazione del vostro tapis utilizzare solamente spray oppure olio siliconici al 100% ed evitare prodotti che utilizzino derivati del petrolio, che potrebbero rovinare il nastro di corsa o la pedana.

#### COME LUBRIFICARE?


##### LUBRIFICAZIONE MEDIANTE SPRAY SILICONICO

1. Sollevare il bordo del nastro corsa da un lato e spruzzare 3 o 4 spruzzi di lubrificante spray tra pedana corsa e nastro cercando di arrivare quanto più in centro possibile;
2. ripetere l'operazione sull'altro lato;
3. avviare il tapis a bassa velocità (4 km/h) e farlo girare per qualche minuto;
4. verificare che il lubrificante sia diffuso su tutta la superficie.



##### LUBRIFICAZIONE MEDIANTE OLIO SILICONICO

1. Sollevare il bordo del nastro da un lato e, utilizzando una cannucina, inserire l'olio lubrificante il più possibile verso il centro della tavola;
2. utilizzare circa 1/4 del contenuto della boccettina;
3. ripetere l'operazione dall'altro lato;
4. avviare il tapis roulant a bassa velocità (4 km/h) e farlo girare per qualche minuto;
5. verificare che il lubrificante sia diffuso su tutta la superficie.



1. È importante evitare di lubrificare troppo il tapis roulant (bagnando il nastro).
2. Cercare di lubrificare sempre bene il centro della pedana di corsa (dove si cammina normalmente)
3. Lubrificare sempre la superficie inferiore del nastro (tra la pedana e il nastro, colorata normalmente di bianco).  
**NON** lubrificare mai la superficie superiore del nastro dove si poggiano i piedi (nera) per evitare di renderlo scivoloso.
4. La lubrificazione della pedana deve essere effettuata regolarmente. La garanzia sul prodotto non è valida per danni causati all'attrezzo da negligenza o mancata lubrificazione.

## 1.0 NOTE PRELIMINARI DI USO CORRETTO E CONVENZIONALE



**LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE E UTILIZZARE L'ATTREZZO.**

Una mancata osservanza delle indicazioni di assemblaggio, utilizzo e manutenzione presenti nel manuale d'istruzioni comporterà la decadenza della garanzia del prodotto.



**PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI PROGRAMMA DI ALLENAMENTO CONSULTATE IL VOSTRO MEDICO. CIÒ È RACCOMANDATO SOPRATTUTTO AGLI INDIVIDUI CHE HANNO SUPERATO I 35 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON PRECEDENTI PROBLEMI CARDIACI. LEGGETE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUALSIASI ATTREZZO GINNICO. NON CI ASSUMIAMO NESSUNA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI O DANNI SUBITI DA E ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI QUESTO ATTREZZO.**

Il presente manuale rappresenta una guida non eludibile all'uso e manutenzione della struttura, deve essere conservato in un luogo idoneo al fine di renderne agevole la consultazione, al bisogno. È cura del conduttore operare per garantire la miglior incolumità durante l'uso; pertanto, **si riporta il divieto convenzionale di uso in caso di:**

- Utilizzatore in stato di gravidanza.
- Utilizzatore iperteso/cardiopatico.
- Utilizzatore con retinopatia, glaucoma, congiuntivite.
- Utilizzatore con patologia erniaria a carico della colonna vertebrale, inguinale, diaframmatica.
- Utilizzatore con esiti di fratture non ricomposte, protesi ossee, tumefazioni/flogosi delle capsule articolari, osteoporosi.

**La garanzia sulla macchina e la responsabilità del distributore vengono a decadere nei seguenti casi**

- Uso improprio dell'attrezzatura (abuso), difforme da quanto indicato nel presente manuale.
- Assemblaggio approssimativo ed incauto, difforme da quanto indicato nel presente manuale.
- Installazione su superficie inadatta, irregolare o comunque inadatta a supportare l'artefatto ed il suo impiego.
- Apporto di modifiche/varianti (manomissione) non espressamente approvate dal distributore.
- Uso di parti di ricambio eterogenee o non originali.
- Inosservanza degli avvisi di sicurezza e relativi rimandi alle norme di conduzione specifiche per i luoghi di pratica (prerequisito).
- Impiego di acidi/basi a fini di detersione particolarmente aggressivi o reagenti con i rivestimenti del manufatto.
- Mancata manutenzione ordinaria e periodica verifica del serraggio della bulloneria
- Mancata pulizia (insorgere di ruggine).

Le avvertenze di sicurezza e le parti di testo rilevanti sono state evidenziate in neretto e sono precedute da simboli qui di seguito illustrati e definiti:



Le informazioni evidenziate da questo simbolo segnalano **PERICOLO**, prestate la massima attenzione per evitare lesioni personali.



Le informazioni evidenziate da questo simbolo segnalano **CAUTELA**, prestate la massima attenzione per evitare danni al prodotto.

**NOTE AGGIUNTIVE**

Questo attrezzo può essere utilizzato soltanto all'interno di ambienti domestici oppure in ambienti in cui l'utilizzo non sia continuativo, quali per esempio: Studi Personal Trainers, Hotels, Centri benessere, Circoli Privati. Nel caso di utilizzo in ambienti collettivi, l'utilizzo deve essere supervisionato, ove accesso e controllo siano specificamente regolati dal proprietario. È compito del proprietario stabilire chi può accedere a questa attrezzatura per l'allenamento. Inoltre, il proprietario deve considerare: livello di affidabilità, età, esperienza dell'utente e altri parametri.

Quest'attrezzatura per l'allenamento soddisfa gli standard di settore per la stabilità quando viene utilizzata per gli scopi previsti, in conformità alle istruzioni fornite dal produttore.


Quest'attrezzatura è destinata a essere utilizzata esclusivamente in ambienti interni. Quest'attrezzatura per l'allenamento è un prodotto di classe S.

Questa attrezzatura per l'allenamento è conforme agli standard EN ISO 20957-1 ed EN 957-6.

**1.1 ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA**

**QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLAMENTE SU UN IMPIANTO ELETTRICO DOTATO DI MESSA A TERRA. IL COLLEGAMENTO AD UN IMPIANTO SPROVVISTO DI MESSA A TERRA, OLTRE A VIOLARE LE NORMATIVE SULLA SICUREZZA, ESPONE L'UTILIZZATORE AL RISCHIO DI FOLGORAMENTO.**

**CONTATTARE UN ELETTRICISTA QUALIFICATO O UN TECNICO IN CASO DI DUBBI RIGUARDATI LA MESSA A TERRA DEL PROPRIO IMPIANTO ELETTRICO**



- La presa di alimentazione deve essere posizionata in un luogo che consenta un facile inserimento/estrazione, lontano dall'attrezzo stesso per evitare la possibilità di cortocircuiti dovuti a sudore, acqua, umidità.

- NON FAR PASSARE IL CAVO DI RETE SOTTO ALLA MACCHINA O VICINO ALLE PARTI IN MOVIMENTO CHE POTREBBERO CAUSARNE LO SCHIACCIAMENTO.



- PRIMA di collegare la spina elettrica controllare che l'impianto elettrico abbia le caratteristiche idonee: presa a muro di 16A con tensione 230V.

- Controllare che la presa a muro sia di tipo Schuko e disponga di messa a terra.

- In caso la presa a muro non sia di tipo Schuko NON UTILIZZARE PRESE MULTIPLE O PROLUNGHE, UTILIZZARE SOLAMENTE ADATTATORI CONFORMI, COME DA FIGURA.

- Prima del collegamento della spina elettrica assicurarsi che l'interruttore generale sia in posizione O.

- Il tappeto è provvisto di un interruttore di emergenza che interviene in caso di sovraccarico, nel caso entri in funzione verificare la corretta lubrificazione del nastro corsa, attendere che il tapis roulant si raffreddi e premere il relativo pulsante. Se l'interruttore continua ad intervenire contattare l'assistenza.



Interruttore di emergenza

Interruttore generale

## 1.2 RISCHI DURANTE L'IMPIEGO



La struttura di base presenta parti mobili, pertanto è bene prendere atto che, in fase di utilizzo, possono verificarsi situazioni che espongono a determinati rischi, qualora le operazioni non siano svolte con le dovute cautele.

Prima di utilizzare la struttura verificare sempre il corretto serraggio delle viti con i dadi.

1. I rischi di infortunio principali riguardano il rischio di schiacciamento delle dita o di arti dovuti alle parti mobili.
2. NON inserire oggetti nelle fessure.
3. NON mettere le mani o i piedi sotto la pedana. Tenere le mani e le gambe lontane dall'attrezzo quando qualcun altro si sta allenando.
4. Pericolo cariche elettrostatiche: non utilizzate il tappeto se indossate indumenti in materiali sintetici. Questo tipo di materiale può infatti generare cariche elettrostatiche che, una volta scaricate sulle parti metalliche del tappeto, possono causare una perdita di equilibrio e stabilità durante l'allenamento.
5. Indossare sempre un abbigliamento appropriato e scarpe sportive mentre si effettua un allenamento. Non indossare abiti svolazzanti che potrebbero incastrarsi nelle parti mobili dell'attrezzo.
6. Non camminare o correre a piedi nudi, con le calze, scarpe larghe o ciabatte. Utilizzare scarpe da ginnastica adatte alla corsa.
7. Fare attenzione quando sollevate o spostate l'attrezzo per evitare un possibile mal di schiena. Seguire le corrette tecniche di sollevamento.

## 1.3 IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



**PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI PROGRAMMA DI ALLENAMENTO CONSULTATE IL VOSTRO MEDICO. CIÒ È RACCOMANDATO SOPRATTUTTO AGLI INDIVIDUI CHE HANNO SUPERATO I 35 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON PRECEDENTI PROBLEMI CARDIACI. LEGGETE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUALSIASI ATTREZZO GINNICO. JK FITNESS SRL NON È RESPONSABILE PER LESIONI PERSONALI O DANNI SUBITI DA E ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI QUESTO ATTREZZO**

- Leggere attentamente e conservare con cura il presente manuale.
- Il responsabile della posa in opera e della conduzione dell'attrezzatura è tenuto a conoscere ed ottemperare alle diverse norme che regolano l'uso in sicurezza dell'attrezzo in funzione dei diversi ambienti e contesti nei quali possa essere collocato (centri sportivi, hotel e strutture ricettive, circoli privati etc.)
- L'attrezzatura è stata ingegnerizzata e realizzata per l'installazione su superficie piana, continua, priva di asperità e, comunque, idonea a sopportarne la presenza. È cura del conduttore provvedere alla protezione del luogo di posa, ove ne ravvedesse la necessità.
- L'accesso e la pratica dell'attività, tipica prevista per la natura dell'attrezzo, è regolata dal conduttore secondo le norme vigenti sia in materia sanitaria e di idoneità alla pratica che riguardo l'uso di abbigliamento consono allo svolgimento dell'attività nel rispetto della sicurezza personale e dell'igiene collettiva.
- L'insorgere di qualsiasi sintomo di sovraffaticamento va prontamente segnalato e comporta la sospensione dell'esercizio. Adire al consulto medico, ancorché consigliabile, è rimesso alla valutazione personale dell'utente.
- Verificare, periodicamente, il corretto serraggio della bulloneria, l'integrità delle parti componenti e la lubrificazione, ove richiesta. Ispezionare la macchina prima dell'uso. NON utilizzare la macchina se appare danneggiata o inutilizzabile.
- Si consiglia di effettuare il montaggio con due o più operatori.
- NON rimuovere gli adesivi di avvertenza e le targhe informative.
- Porre particolare attenzione al pericolo di schiacciamento tra parti mobili.
- NON usare l'attrezzatura in deroga alle norme di protezione e prevenzione specifiche per il luogo di pratica
- NON collocare l'attrezzatura in ambienti umidi, poco areati, od esposta agli agenti atmosferici (ove non espressamente previsto l'uso in esterno).
- NON operare sull'attrezzo in deroga alle istruzioni d'uso.
- NON consentire l'accesso all'attrezzatura se lesionata, smontata od instabile.


- Tenere i bambini di età inferiore ai 14 anni a distanza dalla presente macchina per il rafforzamento muscolare. È necessaria una supervisione costante degli adolescenti durante l'uso di questa macchina.
- La macchina non è pensata per l'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure prive di esperienza e conoscenza, salvo qualora una persona responsabile della loro sicurezza fornisca loro un'adeguata supervisione o le istruzioni riguardanti l'uso della macchina.
- Un allenamento errato o eccessivo potrebbe provocare danni alla salute. Interrompere l'esercizio se si avvertono capogiri o vertigini. Sottoporsi a un esame medico prima di iniziare un programma di esercizi.
- Mantenere il corpo, i capi d'abbigliamento, i capelli e gli accessori per il fitness a distanza dalle parti in movimento.

## 1.4 ETICHETTA DI AVVERTENZA DI SICUREZZA

Portano l'attenzione sulla necessità di cautela nell'utilizzo della macchina.

In particolare:

- Pericolo di schiacciamento, NON mettere le mani o i piedi sotto la pedana. Tenere le mani e le gambe lontane dall'attrezzo quando qualcun altro si sta allenando.
- NON camminare o correre a piedi nudi, con le calze, scarpe larghe o ciabatte. Utilizzare scarpe da ginnastica adatte alla corsa.
- Ad inclinazioni elevate, scendere dalla pedana subito dopo aver tolto la chiave di sicurezza per evitare possibili cadute in fase di abbassamento della pedana.



## 1.5 TARGHETTA IDENTIFICATIVA PRODOTTO

La targhetta matricola presente sul prodotto è molto importante perché riporta l'indirizzo del distributore, i principali dati tecnici del prodotto e il numero di serie. È necessario leggere, comprendere e osservare quanto riportato sulla targhetta. I simboli in essa apposti vanno interpretati come segue:

**CE** = Il simbolo CE significa "Conformité européenne", ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc.

**RoHS** = la Direttiva RoHS è la normativa 2011/65/EU adottata nel 2011 dall'Unione Europea. La normativa impone restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La normativa RoHS si applica ai prodotti costruiti o importati nell'Unione europea.


**i** Questo simbolo ricorda l'obbligo di lettura del manuale d'istruzioni prima di compiere qualsiasi operazione di montaggio o qualsiasi intervento di manutenzione del prodotto.

**X** Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.



<b>JK FITNESS</b> JK FITNESS srl via Gelsi, 78 - 35028 Piove di Sacco Padova - ITALY - info@jkfitness.it P. IVA / VAT N. 03652630280		<b>i</b> <b>CE</b> <b>RoHS</b> compliant 2011/65/EU	<b>X</b>
MACCHINA / MACHINE TAPIS ROULANT MOTORIZZATO MOTORIZED TREADMILL	MODELLO / MODEL <b>JKV-INCLINE</b>	DATA FABBRICAZIONE / MANUFACTURING DATE	CLASSE / CLASS <b>SC</b>
MATRICOLO / SERIAL NUMBER	POTENZA MOTORE / MOTOR POWER <b>4,0/7,0 HP AC</b>		
TENSIONE / VOLTAGE <b>230 V AC</b>	FREQUENZA / FREQUENCY <b>50/60 HZ</b>	CONSUMO / CONSUMPTION <b>2000 W</b>	DIMENSIONI / DIMENSION (cm) <b>179 x 111,5 x 202</b>
PESO MACCHINA / MACHINE WEIGHT <b>178 KG</b>	PESO MAX. UTENTE / MAX. USER WEIGHT <b>170 KG</b>	MADE IN <b>P.R.C.</b>	

## 1.6 PARTI PRINCIPALI





## 1.7 SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

MOTORE	4.0 / 7.0 HP AC
SUPERFICIE DI CORSA	56 x 150 cm
VELOCITÀ	1-20 km/h incrementi 0,1 km/h
INCLINAZIONE	inclinazione - 5% / + 40%
SPESSORE NASTRO CORSA	2,5 mm disegno high performance anti slip ortopedico, struttura interna 1,5 mm tela doppia tramatura intrecciata
DIAMETRO RULLI	anteriore 63 mm posteriore 56 mm
DIMENSIONI IN USO	179 x 111,5 cm H 202 cm
RICHIUDIBILE	No
PESO MAX UTILIZZATORE	170 kg
SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE	comfort-flex system / 6 tamponi gomma
CONSOLE DISPLAY	7 finestre a LED rossi multi informazione + matrice grafica 8x16 pxl
INFORMAZIONI DELLA CONSOLE	tempo, distanza, velocità, inclinazione, n° passi, frequenza cardiaca, calorie, giro pista 400 m / profilo programma
CONSOLE SECONDARIA	No
INFORMAZIONI DELLA CONSOLE SECONDARIA	No
PROGRAMMI	1 manuale / 4 target tempo - distanza - calorie - n° passi / 18 preimpostati a variazione combinata speed-incline / 3 HRC / 3 User / 1 body fat test
COMANDI PRINCIPALI	start-stop / speed-incline one step / comandi rapidi velocità 5 velocità pre-impostate / comandi rapidi inclinazione 6 livelli pre-impostati
COMANDI SECONDARI	speed/incline one step su corrimani laterali
HRC GRIP PULSE	sensori palmari grip pulse
RICEVITORE HRC	5.3KHz integrato
FASCIA CARDIO	di serie
SENSORI INTEGRATI	per collegamento musica / apps
APPS COMPATIBILI	Kinomap*, Zwift*
ACCESSORI	doppio porta borraccia / ventola di raffreddamento utilizzatore / casse wireless
LEGGIO	porta tablet / smartphone
ROTELLE PER TRASPORTO	2 anteriori
DIMENSIONI IMBALLO	230 x 118 x 62 cm
MONTAGGIO	standard
PESO PRODOTTO	178 kg
PESO LORDO	250 kg
CONSUMO	2000 W
CERTIFICAZIONI	CE, ROHS, EN957

\* Abbonamento non incluso.

## 2.0 ACCORGIMENTI DI BASE PER IL MONTAGGIO

Attenersi ai seguenti punti di base in fase di montaggio della macchina:

- Leggere attentamente e capire il contenuto del paragrafo "1.3 IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA".
- Riunire tutti i pezzi necessari per ciascuna fase di montaggio.
- Se non altrimenti specificato, usare le chiavi raccomandate e girare i bulloni e i dadi verso destra (in senso orario) per serrarli e verso sinistra (in senso antiorario) per allentarli.
- Quando si uniscono due pezzi, sollevarli delicatamente e guardare attraverso i fori per guidare il passaggio della vite.
- Il montaggio richiede la presenza di due persone.

## 2.1 PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

PREVEDERE ATTORNO ALL'ATTREZZO UN'AREA LIBERA DI ALMENO 1 PASSO D'UOMO (60 CM) SU LATI NON ACCESSIBILI E DI 91 CM SUI LATI DI ACCESSO ALL'ATTREZZO.



Selezionare l'area in cui si collocherà ed utilizzerà la macchina:

- Per un uso sicuro, l'attrezzo dovrà essere disposto su di una superficie dura ed in piano.
- Non installare l'attrezzo all'aperto o in locali umidi o salini.
- Il solaio deve avere una portata adeguata al peso del prodotto.
- Collocare l'attrezzo in un locale non accessibile ai bambini.

 SPAZIO LIBERO  
DI SICUREZZA

## 2.2 CARATTERISTICHE DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

### AMBIENTE

L'attrezzo deve essere installato tenendo conto della specificità dell'uso a cui è destinato.

Il conduttore avrà, pertanto, cura di predisporre un ambiente:

- sufficientemente ampio e coperto;
- illuminato ed aerato in base alle vigenti disposizioni in vigore per gli specifici luoghi di pratica;
- non umido e non esposto ad agenti atmosferici.

### SUPERFICIE D'APPOGGIO / PAVIMENTAZIONE

La superficie d'appoggio dovrà essere:

- perfettamente piana, continua, priva di asperità;
- idonea a sopportare il peso della macchina e dell'utente in una normale configurazione d'uso;
- sgombra da ostacoli e materiali che possano arrecare rischio di collisione durante la movimentazione e lo svolgimento dei normali protocolli di allenamento.

**NB: si sconsiglia l'installazione su pavimentazione di particolare pregio: marmo, parquet...**

**OPERAZIONI PRELIMINARI AL MONTAGGIO**

- Predisporre un'area di dimensioni adeguate, perfettamente sgombra e, ove necessario, protetta con teli.
- Stendere il contenuto degli imballaggi così da facilitare il riconoscimento delle singole parti.




**EVITARE DI APPOGGIARE I COMPONENTI SU SUPERFICI CHE POSSANO ESSERE MACCHIATE/ROVINATE, SE NON PROTETTE.**

## 2.3 IMBALLAGGIO, DISIMBALLO E CONTENUTO

Nota: ogni passaggio nelle istruzioni di assemblaggio vi informa su come procedere correttamente. Leggete attentamente tutte le istruzioni prima di assemblare il tappeto.

La macchina è composta da elementi destinati ad essere assemblati mediante imbullonamento/incastro. Ogni elemento è protetto singolarmente da avvolgimenti di materiale vinilico atti a proteggerne l'integrità durante il trasporto.

Il materiale può essere contenuto in scatole di cartone e raccolto su pallet, reggiato e/o bloccato da pellicola termoestensibile.



**LO SCARICO, IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO IMBALLATO SU PALLET DEVONO ESSERE EFFETTUATI UTILIZZANDO MACCHINE IDONEE ALLE OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI.**

**NEL CASO DI DANNI CAUSATI AL PRODOTTO DALL'INCAUTA MOVIMENTAZIONE CON MEZZI NON IDONEI, LA GARANZIA DECADE.**

Quando si depone la scatola sul pavimento rispettare l'indicazione "Lato Alto", segnalato dalla freccia apposita stampata sul cartone.

- Una volta collocato l'imballo nell'area di assemblaggio, aprire la confezione, tagliando i nastri di reggiatura con delle forbici, poi con una pinza rimuovere ed eliminare gli eventuali punti metallici di chiusura.
- Avendo cura di non danneggiare la macchina estrarre le parti separandole dal cartone.
- Verificare che nella confezione ci siano tutti i pezzi. Se ne dovesse mancare qualcuno, contattare il Centro Assistenza.
- Prima di eseguire le operazioni di montaggio occorre recuperare gli attrezzi necessari al montaggio presenti all'interno della busta della ferramenta ed eventuali altri attrezzi non inclusi in essa.
- Tenere tutto il materiale in fase di assemblaggio lontano dalla portata di bambini ed animali domestici.

## 3.0 ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

**SEGUITE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO RIPORTATE QUI DI SEGUITO. UN NON CORRETTO ASSEMBLAGGIO PUO' ESSERE CAUSA DI MALFUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZO E CONSEGUENTI INCIDENTI.**

Sono necessarie due persone per terminare correttamente l'assemblaggio di questo attrezzo. Seguite attentamente le istruzioni qui di seguito.

### 3.1 FERRAMENTA E STRUMENTI PER L'ASSEMBLAGGIO



#61 - VITE M10x65 - 4 pz



#57 - VITE M10x120 - 4 pz



#69 - VITE M8x30 - 2 pz



#67 - VITE M10x20 - 4 pz



#68 - VITE M8x15 - 4 pz



#90 - RONDELLA  
Ø8x1.2 - 6pz




#89 - RONDELLA  
Ø10x1.2 - 12pz



#78 - VITE ST4x16 - 4 pz



#99 - SAFETY KEY - 1 pz



CHIAVE  
MULTIFUNZIONE - 1 pz



CHIAVE  
A BRUGOLA - 1 pz




CHIAVE  
A BRUGOLA - 1 pz



CHIAVE A BRUGOLA "T"  
CON IMPUGNATURA - 1 pz

## 3.2 COMPONENTI DI ASSEMBLAGGIO



#6 - STAFFA  
DI SUPPORTO - 1 pz




#2 L/R - MONTANTI  
SX/DX - 2 pz



#29 L/R - COVER  
BASE MONTANTI - 2 pz



#3 - TELAIO  
COMPUTER - 1 pz



#7 - MANIGLIONE  
CENTRALE - 1 pz



#25 a/b - COVER MONTANTE  
SINISTRA - 2 pz



#26 a/b - COVER MONTANTE  
DESTRA - 2 pz


## 3.3 FASI DI ASSEMBLAGGIO

### STEP 1

**a.** Fissare i montanti destro e sinistro (2R-2L) al telaio di supporto (6) con la vite (61-57) e la rondella (89).

Non stringere ancora del tutto le viti.

**b.** Installare la cover dei montanti (2R-2L) in ciascun montante (2R-2L).




### STEP 2

**a.** Collegare il cavo superiore (96) con il cavo inferiore (97).

**b.** Fissare il telaio del computer (3) al montante destro e sinistro (2R-2L) con le viti (67-68) e le rondelle (89-90).

**c.** Ora serrare tutte le viti installate in precedenza.




### STEP 3

**a.** Fissare il maniglione centrale (7) al telaio del computer (3) con le viti (69) e le rondelle (90).

**b.** Installare la parte A della cover del montante sinistro (25a/b) e della cover del montante destro (26a/b) nella parte B del telaio computer (3).

**c.** Inserire le cover (25a/b - 26a/b) nei montanti (2R-2L), quindi serrare con le viti (78).



## 3.4 LIVELLAMENTO DEL TAPIS ROULANT



Una volta terminato l'assemblaggio e posizionato il tappeto nella collocazione desiderata, verificare che i piedini posti sotto la parte posteriore della pedana siano a contatto con il pavimento.

Nel caso si riscontrino dislivelli, ruotare i due piedini per livellare la pedana.




PIEDINI DI LIVELLAMENTO POSTERIORE

## 3.5 SPOSTAMENTO DELL'ATTREZZO




**PRIMA DELLO SPOSTAMENTO SPEGNERE COMPLETAMENTE IL TAPPETO AGENDO SULL'INTERRUTTORE PRINCIPALE E SCOLLEGARLO DALLA RETE ELETTRICA. LO SPOSTAMENTO È POSSIBILE SOLO SU UNA SUPERFICIE PIANA E REGOLARE.**

- a. Posizionarsi dietro il piano corsa, in due persone afferrare il tapis roulant dal copri-rotolo posteriore.
- b. Sollevare ed inclinare la macchina fino a quando non si appoggia sulle due ruote posizionate sotto i montanti.
- c. È ora possibile effettuare piccoli spostamenti in avanti e indietro facendo scorrere il tapis roulant sulle ruote.
- d. Una volta raggiunta la posizione desiderata abbassare la pedana con cautela ed appoggiarla a terra.





## 4.0 SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DEL TAPIS ROULANT

- a. Durante i primi utilizzi dell'attrezzo prendere prima confidenza con i comandi e con le funzioni dello stesso. Procedere gradualmente all'utilizzo dell'attrezzo e familiarizzare utilizzando il programma manuale prima che quelli preimpostati.
- b. Applicare l'estremità della chiave di sicurezza con la clip ai propri indumenti.
- c. Prima di avviare il nastro posizionarsi con i piedi sulle pedane laterali, salire sul nastro dopo che ha iniziato a scorrere a velocità bassa.
- d. Cominciare con una andatura lenta e quindi aumentare gradualmente.
- e. Premendo il tasto STOP  la macchina interromperà la sua corsa.
- f. Nel caso in cui il cavo collegato alla clip di sicurezza venga teso troppo (come in caso di strattoni o cadute), farà scattare l'interruttore di sicurezza ed arrestare la corsa.
- g. Usare i maniglioni corrimano nel caso ci si senta insicuri.
- h. L'attrezzo può essere utilizzato da una sola persona alla volta.
- i. Camminare rivolgendosi verso la console e non cambiare direzione durante l'esercizio.

## 4.1 FUNZIONE DELLA CHIAVE DI SICUREZZA E DEL PULSANTE DI EMERGENZA



**PRIMA DI AVVIARE L'ESERCIZIO APPLICARE LA CLIP CHE SI TROVA ALL'ESTREMITÀ DEL CORDINO DELLA CHIAVE DI SICUREZZA AI PROPRI INDUMENTI. NON UTILIZZARE IL TAPIS ROULANT SENZA QUESTO IMPORTANTE DISPOSITIVO DI SICUREZZA.**

- La chiave di sicurezza ha la funzione di evitare infortuni nel caso di cadute accidentali fermando la corsa del tapis roulant. Nel caso in cui il cavo collegato alla clip di sicurezza venga teso troppo (come in caso di strattoni o cadute), farà scattare l'interruttore di emergenza ed arrestare la corsa. Quando viene tolta la chiavetta di sicurezza apparirà un messaggio di errore E-07 e si udirà un segnale acustico.


- È possibile arrestare rapidamente la corsa del nastro, ad esempio nel caso non si riesca a mantenere la velocità anche premendo il pulsante di emergenza rosso posto al centro della console.

## 5.0 CENTRATURA DEL NASTRO


Se durante l'utilizzo il nastro scorrevole tende a spostarsi verso il lato destro/sinistro della pedana, eseguite le seguenti operazioni:

1. Interrompete l'allenamento e spegnete il tappeto con il tasto ON/OFF.
2. Utilizzando la chiave a L in dotazione intervenite sulle viti di regolazione (vedi figura). Girate il cilindro in senso orario. **Non eseguite più di 1/4 di giro alla volta.**
3. Agite sul lato destro se volete spostare il nastro verso sinistra e viceversa.
4. Effettuate questa operazione su entrambi i lati se necessario.
5. Accendete il tapis roulant e osservate il nastro per alcuni secondi per assicurarvi che il problema sia stato risolto. In caso contrario ripetere la procedura.

A




B



## 5.1 TENSIONAMENTO DEL NASTRO

a. Se il nastro scorrevole risulta poco teso, avvite in senso orario entrambe le viti di regolazione. Non effettuate più di 1/4 di giro alla volta.

b. Se il nastro risulta troppo teso svitare in senso antiorario le viti di regolazione (non eseguite più di 1/4 di giro alla volta).



Un tensionamento eccessivo del nastro può provocare la rottura dei cuscinetti, dei rulli e del motore.

## 6.0 ISTRUZIONI DEL COMPUTER



### FUNZIONE DEI TASTI

**PROG (Programmi):** quando il tappeto è fermo in modalità stand-by, premere questo tasto per scegliere ciclicamente tra i programmi preimpostati P1-P18, FAT, U1-U3. La modalità manuale è impostata per default, la velocità predefinita è di 1,0 km/h, la velocità massima è impostata a 20km/h.

**VENTOLA:** consente di accendere o spegnere la ventola

**MODE:** quando il tappeto è in modalità stand-by premere questo tasto per selezionare tre diverse modalità di conto alla rovescia (da H-1 a H-3). H-1 per la modalità di conto alla rovescia del tempo; H-2 per la modalità di conto alla rovescia della distanza; H-3 per la modalità delle calorie.

Il tasto VELOCITÀ+/- può essere utilizzato per impostare tutte le modalità di conto alla rovescia; dopo aver impostato i dati, premere il tasto START per far funzionare il tapis roulant.

**MUSICA:** consente la riproduzione dei brani musicali. Connettere tramite BT il proprio dispositivo (smartphone o tablet) e avviare la riproduzione musicale per trasmettere la musica agli altoparlanti.

**INCLINAZIONE ▲/▼:** aumentano o diminuiscono il livello di inclinazione.

**INCLINAZIONE (tasto scelta rapida):** consente di impostare una precisa inclinazione durante l'esercizio (-4%, -2%, 5%, 15%, 25%, 40%)

**START:** quando il nastro è fermo premendo questo tasto si avvierà il tappeto. Durante l'esercizio premerlo per mettere in pausa la corsa, per riavviarlo premerlo nuovamente.

**STOP:** quando il tappeto è in funzione premere una volta per arrestare la corsa.

**VELOCITÀ +/-:** aumentano o diminuiscono la velocità d'esercizio. Consentono la variazione dei parametri inseriti in fase di programmazione.

**VELOCITÀ (tasto scelta rapida):** consente di impostare una precisa velocità durante l'esercizio (3km/h, 6km/h, 9km/h, 12km/h, 15km/h)

### VISUALIZZAZIONI DELLA CONSOLE

**FINESTRA ▲/▼:** Visualizza la velocità di esercizio.

**FINESTRA TEMPO:** Visualizza il tempo di esercizio.

**FINESTRA INCLINAZIONE:** Visualizza il livello di inclinazione del tappeto.

**FINESTRA PROG/ CAL (PROGRAMMI/CALORIE):** Visualizza il programma e la stima delle calorie consumate. (valore indicativo, non utilizzabile ai fini medici)

**FINESTRA DISTANZA:** Indica la distanza percorsa o rimasta da percorrere.

**FINESTRA PULSAZIONI:** Indica la stima della frequenza cardiaca. (valore indicativo, non utilizzabile ai fini medici)

## UTILIZZO

### MODALITÀ MANUALE

La modalità manuale è impostata per default, la velocità predefinita è di 1,0 km/h, la velocità massima è impostata a 20km/h.

### PROGRAMMI PREIMPOSTATI

Questo tappeto dispone di 18 programmi di allenamento, con variazione automatica della velocità e dell'inclinazione. Il tempo di allenamento preimpostato viene suddiviso in 16 intervalli della stessa durata.

La tabella qui sotto riporta il funzionamento dei vari programmi preimpostati:

Tempo Programmi		Tempo di impostazione / 16 = ciascun segmento del tempo di esecuzione															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>P1</b>	VELOCITÀ	1	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	1
	INCLINAZIONE	24	25	26	28	29	25	26	28	29	25	26	28	29	25	26	0
<b>P2</b>	VELOCITÀ	1	2	3	3	3	4	4	5	5	4	4	3	3	3	2	1
	INCLINAZIONE	24	28	25	25	28	25	28	25	28	28	25	25	28	27	24	0
<b>P3</b>	VELOCITÀ	1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	4	3	2	2	1
	INCLINAZIONE	20	22	24	26	28	30	26	28	24	26	28	28	26	24	22	0
<b>P4</b>	VELOCITÀ	1	3	3	4	4	5	5	6	6	5	5	4	4	3	3	1
	INCLINAZIONE	20	22	24	24	26	26	28	28	30	30	28	26	24	22	20	0
<b>P5</b>	VELOCITÀ	1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
	INCLINAZIONE	20	22	24	26	28	20	22	24	26	28	20	22	24	22	20	0
<b>P6</b>	VELOCITÀ	1	2	3	4	6	6	4	5	6	6	6	4	5	5	3	1
	INCLINAZIONE	33	30	28	26	24	28	30	28	26	24	30	28	28	24	22	0
<b>P7</b>	VELOCITÀ	1	1	2	2	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	1	1
	INCLINAZIONE	30	32	32	34	34	36	36	32	32	30	30	32	32	30	28	0
<b>P8</b>	VELOCITÀ	1	4	5	6	2	4	5	6	3	4	5	6	5	4	2	1
	INCLINAZIONE	20	24	26	28	22	24	26	28	22	24	26	28	26	22	20	0
<b>P9</b>	VELOCITÀ	1	6	6	2	6	6	2	6	6	2	6	6	2	6	6	1
	INCLINAZIONE	23	25	26	23	25	26	23	25	26	23	25	26	23	25	26	0
<b>P10</b>	VELOCITÀ	2	5	5	5	10	10	5	5	5	3	3	2	5	5	3	2
	INCLINAZIONE	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2	2	0

<b>P11</b>	VELOCITÀ	2	4	9	9	4	4	8	8	10	10	12	4	4	8	4	2
	INCLINAZIONE	0	1	2	3	4	5	4	5	4	2	1	2	3	2	1	0
<b>P12</b>	VELOCITÀ	2	4	6	12	12	12	3	3	3	3	12	12	12	6	4	2
	INCLINAZIONE	0	2	4	6	4	2	1	0	1	1	2	2	2	2	3	0
<b>P13</b>	VELOCITÀ	2	7	7	9	9	4	4	12	12	4	4	8	8	4	4	2
	INCLINAZIONE	0	1	1	2	2	3	3	4	4	3	3	2	2	1	1	0
<b>P14</b>	VELOCITÀ	2	2	6	6	6	8	9	10	11	12	9	5	5	5	3	2
	INCLINAZIONE	0	1	2	4	2	1	2	4	2	1	2	4	2	1	2	0
<b>P15</b>	VELOCITÀ	2	5	6	7	8	9	10	11	10	9	8	6	7	5	4	2
	INCLINAZIONE	0	1	2	4	6	6	6	4	4	4	2	2	2	1	1	0
<b>P16</b>	VELOCITÀ	2	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	2
	INCLINAZIONE	0	8	10	13	4	8	10	13	4	8	10	13	4	8	10	0
<b>P17</b>	VELOCITÀ	2	8	10	12	4	8	10	12	4	8	10	12	4	8	10	2
	INCLINAZIONE	0	8	12	13	4	8	12	13	4	8	12	13	4	8	10	0
<b>P18</b>	VELOCITÀ	2	4	6	8	10	12	12	2	4	6	8	12	12	10	6	2
	INCLINAZIONE	0	4	6	8	10	12	13	12	13	12	13	10	8	6	4	0

## PROGRAMMI UTENTE

Oltre ai programmi preimpostati, sono presenti tre programmi memorizzabili dall'utilizzatore denominati U01, U02 e U03. L'utilizzatore può impostare la velocità e l'inclinazione desiderate e memorizzare il programma per utilizzi futuri.

1. Collegare il cavo elettrico alla rete, accendere l'interruttore principale.
2. Posizionarsi con i piedi sulle pedane poggipiedi di lato del nastro di corsa.
3. Inserire la chiave di sicurezza magnetica sulla console e applicare ai propri indumenti la clip ad essa collegata.
4. In modalità standby, premere continuamente PROG. per selezionare il programma personalizzato desiderato (U01~U03). La finestra TEMPO lampeggia, visualizzando l'ora preimpostata.
5. Premere INCLINAZIONE +/-, VELOCITÀ +/- per impostare il tempo, e premere MODE per confermare.
6. Impostare i parametri nella sezione del primo tempo; impostare la velocità con VELOCITÀ +/- o con le scorciatoie per la velocità e impostare l'inclinazione con INCLINE +/- INCLINE - o con i tasti di scelta rapida dell'inclinazione; premere MODE per confermare.
7. Continuare per impostare i 16 intervalli. I parametri impostati saranno salvati in modo permanente fino alla successiva impostazione del tempo.
8. Avvio del programma utente: in modalità standby premere continuamente PROG per selezionare il programma personalizzato richiesto (U01~U03). Dopo aver impostato il tempo, premere START per avviare l'esercizio.

## TEST BODY FAT (fat)

1. Dalla schermata iniziale, premere il tasto MODE fino a selezionare la funzione FAT.
2. Premere il tasto MODE per spostarsi fra i parametri e confermare i valori ed utilizzare i tasti VELOCITÀ+/- per variare i valori:  
F1 Sesso > 1= maschio / 2 = femmina  
F2 Età > Range 10-99  
F3 Altezza > Range 100-200 cm  
F4 Peso > Range 20-150 Kg 3.
3. Al termine dell'inserimento dei propri parametri comparirà "F5" appoggiare le mani sui rilevatori pulsazione posti sul corrimano per 5-6 secondi. Al termine della rilevazione apparirà il vostro indice corporeo:

F1	SESSO	01= maschio - 02= femmina
F2	ETÀ	10 - 99 anni
F3	ALTEZZA	100-200 cm
F4	PESO	20-150 Kg
F5	indice di massa grassa	≤19 = sottopeso 20-25 = normopeso 26-29 = sovrappeso ≥30 = obesità

## PROGRAMMA HEART RATE CONTROL (HRC, solo con fascia toracica indossata, optional)

I programmi HRC (Controllo del battito Cardiaco) sono un allenamento guidato dalle caratteristiche fisiche (resistenza cardiaca) dell'utente. Questi programmi regolano automaticamente la velocità e l'inclinazione del tappeto durante la sessione di allenamento allo scopo di mantenere il numero di pulsazioni cardiache al livello impostato. La frequenza cardiaca stimata ottimale da mantenere è situata tra il 60% e il 75% della frequenza massima teorica di pulsazioni (calcolata con la formula: 220 meno l'età dell'utente). Questa frequenza cardiaca permette di bruciare le calorie derivanti dall'ossidazione dei grassi mentre se si mantiene un regime tra il 75% e l'85% della Frequenza massima teorica apporta un notevole miglioramento delle capacità aerobiche (respiratorie e cardiache). I programmi HRC funzionano solo se utilizzati indossando la fascia cardio (opzionale).

1. Collegare il cavo elettrico alla rete, accendere l'interruttore principale con inclinazione 0.
2. Posizionarsi con i piedi sulle pedane poggiapiedi di lato del nastro di corsa.
3. Inserire la chiave di sicurezza magnetica sulla console e applicare ai propri indumenti la clip ad essa collegata.
4. Selezionare il programma HRC (controllo battito cardiaco) desiderato attraverso il tasto "PROG.", confermare con MODE.
5. Impostare la propria età utilizzando i tasti VELOCITÀ o INCLINAZIONE. Premere il tasto MODE per confermare.
6. Impostare la durata dell'allenamento, il valore lampeggerà nella finestra TIME. Variarlo con i tasti VELOCITÀ e INCLINAZIONE e confermarlo con il tasto MODE.
7. Premere il tasto START per avviare il programma HRC.
8. Durante l'esercizio il computer rileverà il battito cardiaco e varierà la velocità e/o l'inclinazione, di conseguenza, nel caso non venga rilevato nessun valore di frequenza cardiaca il display visualizzerà un messaggio di errore e il tapis roulant si fermerà.
9. Premere il tasto STOP per arrestare l'esercizio.
8. Dopo aver scelto l'età e la frequenza cardiaca target, premere il tasto "MODE" per accedere alla schermata iniziale.
9. Premere i tasti INCLINAZIONE +/-, VELOCITÀ +/- per regolare la velocità e l'inclinazione. Il sistema, tuttavia, regolerà automaticamente la velocità e l'inclinazione per far sì che la frequenza cardiaca si avvicini alla frequenza cardiaca target.
10. I primi 3 minuti sono di riscaldamento, con regolazione manuale della velocità e della inclinazione
11. Dopo il riscaldamento, il sistema procederà al confronto tra la frequenza cardiaca obiettivo e quella rilevata e varierà di conseguenza la velocità e l'inclinazione
12. La velocità verrà aumentata, di 0,5 km/h ogni 10 secondi fino al raggiungimento della frequenza cardiaca obiettivo.

Quando la frequenza cardiaca è superiore alla frequenza cardiaca target, l'HRC si riduce automaticamente di 0,5 km/h per 10S fino alla velocità minima di HP2.

13. Quando il tempo di esercizio supera i 20 minuti, il computer avvia la funzione "COOLDOWN": il tappeto rallenterà gradualmente la velocità fino ad arrestarsi.


Per arrestare il movimento premere direttamente il tasto "STOP" o spegnere il tasto di sicurezza.



**DURANTE L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA HRC NON RIPRODURRE MUSICA PER EVITARE INTERFERENZE NELLA RILEVAZIONE DELLA FREQUENZA CARDIACA.**

## 6.2 COME INDOSSARE LA FASCIA CARDIO

1. Attaccare il trasmettitore alla fascia elastica usando le clip.
2. Posizionare il trasmettitore al centro del torace, immediatamente sotto i muscoli pettorali. Indossare il trasmettitore direttamente sulla pelle assicura una più precisa misurazione delle pulsazioni.
3. Stringere la fascia il più possibile evitando però che diventi troppo stretta e ostacoli il movimento.
4. Inumidire il lato interno del trasmettitore prima di iniziare l'allenamento.
5. Indossare la fascia cardio alcuni minuti prima di iniziare l'allenamento.
6. È necessario non allontanarsi più di un metro dalla console durante l'allenamento per consentire alla fascia cardio di trasmettere dei valori attendibili al ricevitore posizionato nella console.



IL TRASMETTITORE SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE NON APPENA RICEVE UN SEGNALE DAL CUORE DELL'UTENTE. SI DISATTIVA QUANDO NON RICEVE PIU' ALCUN SEGNALE. ANCHE SE IL TRASMETTITORE È RESISTENTE ALL'ACQUA PUO' ESSERE DANNEGGIATO DALL'UMIDITÀ ED È DUNQUE NECESSARIO ASCIUGARLO ACCURATAMENTE DOPO L'USO PER PROLUNGARE IL FUNZIONAMENTO DELLE BATTERIE. NON USARE LA FASCIA CARDIO E IL PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE PULSAZIONI SE SUL DISPLAY NON APPARE UN VALORE STABILE E/O ATTENDIBILE. IL MALFUNZIONAMENTO DEL TRASMETTITORE CARDIO PUÒ ESSERE CAUSATO DA INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE (DOVUTE A PICCOLI ELETTRODOMESTICI, FORNI A MICROONDE, TELEVISORI, SISTEMI DI ALLARME PER ABITAZIONI), NON CORRETTO ASSEMBLAGGIO DELLA CONSOLE, INSTABILITÀ DELL'ATREZZO SUL PIANO D'APPOGGIO.

## 6.3 RILEVAZIONE BATTITO CARDIACO tramite sensori hand pulse


Quando la macchina è in funzione, afferrare le placche cardio poste sui maniglioni corrimano le maniglie per 30 secondi e il display mostrerà la stima della frequenza cardiaca.



**IL VALORE RILEVATO È SOLAMENTE DI RIFERIMENTO E NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN PARAMETRO MEDICO.**



**SE LA FREQUENZA CARDIACA VISUALIZZATA È TROPPO VARIABILE, VERIFICARE LA PRESENZA NELLE VICINANZE DI SORGENTI ELETTROMAGNETICHE CHE POSSANO CREARE INTERFERENZE.**



## 6.4 FUNZIONI MULTIMEDIALI

- È possibile connettere il proprio dispositivo (smartphone o tablet) al tapis roulant e trasmettere la musica agli altoparlanti.
- È possibile utilizzare il proprio tapis roulant in modalità interattiva attraverso le apps Kinomap e Zwift, (abbonamento non incluso).

- Dall'app store (iTunes) o da Google Play, cercare la app desiderata e scaricarla.
- Creare il proprio account.
- Attivare il BT sul proprio dispositivo. Accedere alla app e cercare il proprio tapis roulant per associarlo alla app.
- Avviare la app e l'esercizio.

**NOTA: le funzioni degli altoparlanti wireless e delle apps non sono utilizzabili contemporaneamente.**



## 7.0 MANUTENZIONE

**È CONSIGLIABILE MANTENERE SEMPRE L'ATTREZZO PULITO E PRIVO DI POLVERE. NON UTILIZZARE SOSTANZE INFIAMMABILI O SOLVENTI PER LA PULIZIA. PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE DI PULIZIA O MANUTENZIONE SPEGNERE IL TAPPETO UTILIZZANDO IL TASTO ON/OFF E STACCARE LA SPINA DI ALIMENTAZIONE DAL MURO.**

Ispezionare periodicamente la macchina in modo da verificare l'integrità ed il corretto serraggio della bulloneria e provvedere tempestivamente alla sostituzione di eventuali parti danneggiate/usurate. Nel caso l'attrezzo venga utilizzato in modo collettivo inibirne l'utilizzo fino a che l'attrezzo non sia stato riparato.

### PULIZIA

Dopo ogni sessione di allenamento è necessario rimuovere i residui di sudore in quanto estremamente corrosivi. Utilizzare un panno in microfibra umido. Prestare attenzione a non strofinare troppo energicamente la console e i tasti.



**NON** utilizzare sostanze infiammabili o nocive per la fase di pulizia, preferire prodotti a base d'acqua e panni morbidi.

**NON** utilizzare solventi contenenti derivati del petrolio come acetone, benzene oppure oli contenenti sostanze a base di cloro e l'ammoniaca perché potrebbero danneggiare le parti di plastica.

**NON** lubrificare con olio o grasso meccanico.

### LISTA DI CONTROLLO PER LA MANUTENZIONE

AZIONE	FREQUENZA
Pulire ed asciugare con panno morbido inumidito con detergente leggero, impugnature, monitor e altre parti macchiate di sudore.	Dopo ogni utilizzo
Provvedere alla lubrificazione del nastro corsa.	Vedere relativo capitolo
Rimuovere con uno straccio la polvere eventualmente depositata sul tapis roulant, in particolare da monitor, pedane poggiapiedi, impugnature e nastro corsa.	Ogni 7/15 giorni
Solleverare l'inclinazione del tapis al massimo livello e servendosi di un aspirapolvere pulire il pavimento sotto la pedana attorno il vano motore.	Mensilmente
Controllare il serraggio di bulloni, viti e altri sistemi di bloccaggio struttura.	Mensilmente
Lubrificare perni del telaio inclinazione e perno motore inclinazione.	Ogni 2 Mesi
Con apparecchio scollegato dalla rete elettrica, rimuovere la cover motore e passare l'aspirapolvere all'interno del vano motore. (Usare beccucci piccoli).	Ogni 6 Mesi
Effettuare la procedura di tensionamento del nastro corsa (Vedere relativo capitolo)	Quando il nastro corsa tende a bloccarsi
Effettuare la procedura di centratura del nastro corsa (Vedere relativo capitolo)	Quando il nastro corsa si sposta lateralmente

## 7.1 SOLUZIONE DI ALCUNI PROBLEMI

ERRORE	PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
E1	Errore di comunicazione tra computer e controller inferiore	I cavi del computer e del controller inferiore non sono collegati bene	a. Controllare i cavi b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
		Guasto del computer	a. Sostituire il computer b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
		Guasto del controller inferiore	a. Sostituire il controller inferiore b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
E2	Protezione da sovracorrente	Sensore di temperatura in cortocircuito	a. Sostituire l'inverter b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
		Guasto all' inverter	
		Guasto alla ventola	
E3	Protezione da bassa tensione	power voltage below 185V	a. Assicurarsi che la tensione sia nel giusto range b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
		Tensione normale	
E4	Problemi al motore di inclinazione	Guasto al motore di inclinazione	a. Ricontrollare il motore di inclinazione dopo l'accensione b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
		Mancanza di connessione con l'inverter	Verificare la connessione
		Inverter guasto	a. Sostituire l'inverter b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
		Motore di inclinazione rotto	a. Sostituire il motore b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
E5	Protezione da sovracorrente	Motore con sovraccarico di corrente	Usare olio lubrificante per ridurre la resistenza tra la cinghia di trasmissione e la pedana corsa
		Cortocircuito del modulo IPM	a. Sostituire l'inverter b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
E6	Problema di comunicazione tra controller inferiore e inverter	Controller inferiore e inverter non connessi correttamente	a. Controllare la connessione b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
		Guasto controller inferiore	a. Sostituire controller inferiore b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
		Guasto inverter	a. Sostituire inverter b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

E7	Protezione da sovraccarico	errore di impostazione dei parametri	a. Sostituire inverter b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
		sovraccarico	a. Ridurre sovraccarico b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
E9	Errore nel segnale di inclinazione	Il sensore di inclinazione non è collegato correttamente	Verificare la connessione
		Guasto motore inclinazione	a. Sostituire motore inclinazione b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
		Guasto inverter	a. Sostituire inverter b. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

## 8.0 CONSIGLI PER L' ALLENAMENTO

Prima di cominciare ad utilizzare il prodotto è consigliato consultare il proprio medico per una verifica delle proprie condizioni di salute ed eventuali precauzioni da prendere nello svolgimento di questa attività fisica. Per chi utilizza per la prima volta un attrezzo, senza essersi allenato in precedenza, consigliamo di cominciare con gradualità l'allenamento, limitandolo a 3 volte a settimana, utilizzando basse velocità e svolgendo brevi sedute. Per chi invece svolge già un'attività sportiva ed intende raggiungere specifici obiettivi, consigliamo di rivolgersi ad un personal trainer.

### QUANTO SPESSO BISOGNA ALLENARSI

Bisogna allenarsi tre o quattro volte a settimana per migliorare la propria tonicità muscolare e l'apparato cardio-vascolare.

### QUANTO INTENSAMENTE BISOGNA ALLENARSI

L'intensità dell'esercizio fisico si riflette nel numero delle pulsazioni. L'allenamento deve essere sufficientemente rigoroso per rinforzare i muscoli del cuore e migliorare il sistema circolatorio. Prima di iniziare l'allenamento consultare un medico per verificare le proprie condizioni di salute e conseguentemente il tipo di allenamento.


### QUANTO A LUNGO BISOGNA ALLENARSI

Un allenamento intenso condiziona il funzionamento di cuore, polmoni e muscoli. Più ci si allena, sempre all'interno del proprio valore massimo di pulsazioni, più il corpo trarrà beneficio dall'allenamento, in particolare le funzioni aerobiche miglioreranno di molto. Per iniziare, effettuare un esercizio ritmico di 2 o 3 minuti, poi controllare le pulsazioni

LIVELLO	DURATA
SETTIMANA 1 allenamento non intenso	6-12 minuti
SETTIMANA 2 allenamento non intenso	10-16 minuti
SETTIMANA 3 allenamento moderato	14-20 minuti
SETTIMANA 4 allenamento moderato	18-24 minuti
SETTIMANA 5 allenamento moderato	22-28 minuti
SETTIMANA 6 allenamento leggermente più intenso	20 minuti
SETTIMANA 7 inserire una pausa nell'allenamento	3 minuti di esercizio moderato e poi fare esercizio più intenso per altri 24 minuti

## 8.1 STRETCHING PRE E POST ALLENAMENTO

Prima di ogni allenamento è consigliato fare 5-10 minuti di stretching per riscaldare la muscolatura. Ripeterlo anche al termine della sessione di allenamento.



1



### 1. TOCCARE LA PUNTA DEI PIEDI

Piegati lentamente in avanti, lasciando rilassare la schiena e le spalle mentre allunghi le mani verso i piedi, allungati il più possibile e trattieni per 15 secondi. Ritorna alla posizione di partenza e ripeti 3 volte. (Immagine 1)

### 2. ALLUNGAMENTO ARTI INFERIORI

Siediti con la gamba destra estesa. Appoggia la pianta del piede sinistro contro la coscia interna destra. Allunga la punta del piede il più lontano possibile. Trattieni per 15 secondi. Rilascia e poi ripeti con la gamba sinistra. Ripeti per 3 volte per ogni gamba. (Immagine 2)

2



3

### 3. STRETCHING POLPACCIO

Appoggiate con le mani ad un muro con la gamba sinistra davanti alla destra. Tieni la gamba destra dritta e il piede sinistro sul pavimento, quindi piega la gamba sinistra e piegati in avanti spostando i fianchi verso il muro, trattieni per 15 secondi. Quindi rilassati e ripeti 3 volte per ogni gamba (Immagine 3)

### 4. STRETCHING DEI QUADRICIPITI

Con una mano contro al muro per tenere l'equilibrio, fletti il ginocchio destro all'indietro avvicinando il tallone al gluteo mantenendo tesa la gamba sinistra. Trattieni per 15 secondi. Rilascia e quindi ripeti 3 volte per ciascun lato (Figura 4).

4




5



### 5. ALLUNGAMENTO INTERNO COSCIA

Siediti a terra a gambe incrociate unendo le piante dei piedi e tirandoli più vicino possibile all'inguine. Spingi delicatamente le ginocchia verso il pavimento aiutandoti con i gomiti. Trattieni per 15 secondi, rilassa e poi ripeti per 3 volte.

# 9.0 ESPLOSO



## 9.1 LISTA DELLE PARTI

Cod.	Descrizione	Q.tà
1	TELAIO PRINCIAPLE	1
2R-2L	MONTANTE DESTRO (R) MONTANTE SINISTRO (L)	1p.r.
3	TELAIO COMPUTER	1
4	TALAIIO INCLINAZIONE	1
5L/R	PANNELLO INCLINAZIONE	2
6	STAFFA DI SUPPORTO	1
7	MANIGLIONE CENTRALE	1
8	COVER MOTORE	2
9	RULLO ANTERIORE	1
10	RULLO POSTERIORE	1
11	DISTANZIALE 1	8
12	DISTANZIALE 2	4
13	DISTANZIALE 3	2
14	DISTANZIALE 4	2
15	PERNO	2
16	MOLLA	4
17	ALTOPARLANTE	2
18	PIEDINO	6
19	TAPPO	8
20	CUSCINETTO	4
21	COVER INFERIORE CONSOLE	1
22	COVER SUPERIORE COMPUTER	1
23	COVER INFERIORE COMPUTER	1
24	COVER ALTOPARLANTE	2
25a/b	COVER MONTANTE SINISTRO	1p.r.
26a/b	COVER MONTANTE DESTRO	1p.r.
27	COVER FRONTALE MOTORE	1
28	COVER FRONTALE MOTORE 2	1
29L/R	COVER BASE MONTANTE	1p.r.
30L/R	TAPPO	1p.r.
31	TAPPO	1
32	COVER MOTORE	1
33	STAFFA VENTOLA	1
34L/R	STAFFA VENTOLA	1p.r.
35	COVER	2
36L/R	COVER MOTORE SX/DX	1p.r.
37	COVER RUOTE DI TRASPORTO	2

Cod.	Descrizione	Q.tà
38	STAFFA CUSCINO	8
39	TASTO SCELTA RAPIDA	2
40	IMPUGNATURA PU	2
41	PEDANA POGGIPIEDI	2
42	NASTRO CORSA	1
43	TAVOLO CORSA	1
44	CINGHIA	1
45	CUSCINO	4
46	CUSCINO	4
47	CUSCINO	2
48	CUSCINO ANTISCIVOLO	1
49	DISTANZIALE 5	4
50	TAPPO	8
51	PLASTICA POGGIPIEDI	10
52	RULLO	2
53	IMPUGNATURA	1
54	ANTISCIVOLO	4
55	TAPPO 1	2
56	TAPPO 2	2
57	VITE M10*120	4
58	VITE M10*80	4
59	VITE M10*75	2
60	VITE M10*60	2
61	VITE M10*65	4
62	VITE M10*20	2
63	BULLONE M10*65	1
64	BULLONE M10*30	4
65	BULLONE M10*47	1
66	BULLONE M10*45	2
67	VITE M10*20	4
68	VITE M8*15	4
69	VITE M8*30	2
70	VITE M6*20	2
71	DADO M6*35	4
72	VITE M5*8	2
73	VITE M5*15	2
74	VITE M5*20	4

Cod.	Descrizione	Q.tà
75	VITE M5*25	8
76	VITE M4*8	12
77	VITE ST4*35	4
78	VITE ST4*16	83
79	VITE ST4*45	4
80	VITE ST4*12	28
81	VITE ST4*12	4
82	VITE M3*15	2
83	VITE ST2.9*9.5	4
84	VITE M4*8	6
85	DADO M10	12
86	DADO M10	6
87	DADO M6	4
88	DADO M3	2
89	RONDELLA Ø10*1.2	28
90	RONDELLA Ø8*1.2	6
91	RONDELLA PIATTA	4
92	RONDELLA PIATTA Ø10*2.0	4
93	RONDELLA A MOLLA	4
94	DADO	2
95	RONDELLA	2
96	CAVO SUPERIORE	1

Cod.	Descrizione	Q.tà
97	CAVO	1
98	CAVO INFERIORE	1
99	SAFETY KEY	1
100	FRENO	1
101	VENTOLA	2
102	MOTORE	1
103	MOTORE INCLINAZIONE	1
104	CAVO DI ALIMENTAZIONE	1
105	INTERRUTTORE	1
106	INTERRUTTORE	1
107	PRESA DI ALIMENTAZIONE	1
108	TRASDUTTORE	1
109	INDUTTORE (optional)	1
110	FILTRO (optional)	1
111	ALTOPARLANTE (optional)	2
112	AMPLIFICATORE (optional)	1
113	CAVO COLLEGAMENTO MP3	1
114	JACK AUDIO (optional)	1
115	CUSCINETTO AUDIO (optional)	1
116	STAFFA (optional)	1
117	USB/SD CARD (optional)	1



## 10.0 GARANZIA

ATTREZZI JK FITNESS  
VALIDITÀ 24 MESI per uso domestico - 12 MESI per uso collettivo

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEGLI ATTREZZI  
JK Fitness Vertical Line

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

**NORME GENERALI**

**Durata:** JK FITNESS S.r.l., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una Garanzia degli attrezzi per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto nel caso di uso domestico, di 12 mesi nel caso di uso collettivo (all'interno di palestre, clubs, A.S.D., centri benessere, hotels, condomini, aziende, ecc.).

**Territorialità:** La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio "JK Fitness Vertical Line" commercializzati dalla JK FITNESS S.r.l., sul territorio italiano.

**Validità:** Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente Garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di Garanzia originale JK FITNESS, debitamente compilato. JK FITNESS S.r.l. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna del prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento. Per eventuali sostituzioni di alcune parti dei componenti dell'attrezzo la Garanzia avrà una validità complessiva di 6 mesi sul pezzo sostituito.

**LIMITAZIONI**

JK FITNESS S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nel manuale d'uso e finalizzate a consentire il corretto montaggio ed il regolare funzionamento del prodotto.

**La presente Garanzia non comprende:**

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'attrezzo ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni dovuti all'insorgenza di infortuni o patologie correlate ad un uso improprio dei prodotti JK FITNESS, o comunque dipendenti da un uso diverso da quello specificato nel manuale d'uso che accompagna il prodotto all'atto dell'acquisto.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'uso e installazione che accompagna il prodotto, e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di JK FITNESS ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Costi di smontaggio, disinstallazione di prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

- Sostituzioni, riparazioni o manutenzione del prodotto e dei suoi componenti e/o accessori usurati in conseguenza al normale utilizzo dell'attrezzo.
- Risarcimento di danni causati da un uso non domestico del prodotto, o comunque da un uso per finalità diverse da quelle per le quali il prodotto è stato specificamente concepito/progettato, con particolare riferimento all'ipotesi di uso collettivo.

**CONDIZIONI OFFERTE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA**

Il cliente in possesso di un attrezzo per home fitness che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi trovati danneggiati all'apertura dell'imballo, per i quali si prega di consultare il punto successivo), attraverso una chiamata al Customer Service allo 049/9705312 potrà conoscere le modalità di intervento più appropriate, a seconda del problema riscontrato.

Per gli interventi tecnici in Garanzia, JK FITNESS valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto. Se l'attrezzo presenta un difetto di semplice soluzione, JK FITNESS procederà con l'invio del pezzo di ricambio da sostituire, direttamente presso il domicilio del cliente. I nostri tecnici daranno tutte le indicazioni necessarie ad effettuare la riparazione. Se l'entità del difetto è considerata più rilevante, JK FITNESS procederà con il ritiro dell'attrezzo a mezzo corriere/vettore, presso il domicilio del cliente per la riparazione dell'attrezzo presso il ns. Customer Service; in alcuni casi, sarà possibile l'intervento di un tecnico autorizzato dal ns. Customer Service, direttamente presso il domicilio del cliente. Talvolta, qualora l'entità del difetto sia tale che il costo della riparazione che JK FITNESS dovrebbe sostenere, si avvicini al valore del prodotto nuovo, gli operatori di JK FITNESS valuteranno se procedere con la sostituzione del prodotto con uno identico o, nell'ipotesi che questo non fosse più in produzione, con uno di identiche caratteristiche. Decorsi 2 anni dalla data dell'acquisto, per gli interventi tecnici che richiedano il trasporto dell'attrezzo presso il nostro Customer Service le spese di trasporto saranno a totale carico del cliente. Nei casi di intervento presso il domicilio del cliente, da parte di un nostro tecnico autorizzato, il diritto di chiamata sarà a carico del cliente (€ 25,00 + IVA). JK FITNESS opera nel minor tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità del prodotto sul mercato (nel caso di sostituzioni) o, nel caso di ricambi, con i tempi di risposta dei centri di Assistenza dei Costruttori situati fuori dal territorio nazionale.

Tutti i rischi correlati al trasporto del prodotto saranno posti a carico del cliente ed in ogni caso JK FITNESS S.r.l. non risponderà di eventuali danni arrecati al prodotto o ai suoi componenti dal trasporto effettuato dal corriere/vettore. Il prodotto dovrà essere accuratamente imballato utilizzando un imballo idoneo in grado di garantire un trasporto senza danni e portato al piano terra in luogo raggiungibile dal mezzo di trasporto. Se nella restituzione dei prodotti riparati in Garanzia, al momento della consegna, l'imballo presenta alterazioni visibili che possono far sospettare danni al materiale contenuto, il cliente deve accettare il collo, firmando il documento di trasporto apponendo la dicitura "accettato con riserva".

Nell'ipotesi in cui un componente/prodotto risulti fuori Garanzia, verrà comunicato al cliente un preventivo di spesa per la riparazione. Nel caso di mancata accettazione del preventivo, se il prodotto si trova già presso il nostro Centro di Assistenza, saranno addebitate al cliente le spese di spedizione per il ritorno del prodotto presso il suo domicilio.

**PRODOTTI TROVATI DIFETTOSI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO**

I prodotti nuovi che alla prima apertura dell'imballo originale JK FITNESS, risultino al cliente essere stati danneggiati durante il trasporto, non devono essere montati o utilizzati.

Per la gestione di questi casi i clienti devono rivolgersi direttamente al Centro di Assistenza, al numero 049/9705312. A seconda del caso, i nostri operatori provvederanno a fornire la soluzione più idonea.

## 10.1 RICHIESTA PARTI DI RICAMBIO E ASSISTENZA



**ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA**

Conservare la prova d'acquisto

### RICHIESTA ASSISTENZA Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti!



Prima di contattare il servizio assistenza è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:

- i vostri dati anagrafici
- il vostro indirizzo e numero telefonico
- modello dell'attrezzo
- numero seriale (per i tapis roulant)
- scontrino fiscale o fattura d'acquisto (nel caso l'attrezzo sia ancora in garanzia)
- informazioni sul problema riscontrato o sul ricambio richiesto

Alcuni problemi presentati dall'attrezzo possono essere risolti telefonicamente dal Customer Service, si prega di non tentare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il contatto dal Customer Service.

**PER RICHIEDERE ASSISTENZA o RICAMBI compila il form on line su**  
[portaleclienti.jkfitness.com](http://portaleclienti.jkfitness.com)

1 - Digitare nella barra del browser "portaleclienti.jkfitness.com".  
Cliccare su "Accedi", per avere istruzioni sulla procedura visionare i video dedicati, altrimenti copiare i campi richiesti.



## REGISTRAZIONE AL PORTALE

2 - Al primo accesso sarà necessario registrare il proprio account cliccando su "Registrati come Privato"



### Portale clienti

Email

Password


[Password dimenticata?](#)

**Accedi**

Non hai ancora un account?

Registrati come

Privato Rivenditore



3 - Compilare i campi richiesti con i propri dati.



### Registrati

Oppure [accedi al tuo account](#)

Nome

Cognome

Email

Indirizzo

Telefono

Confermo di aver letto la normativa sulla [Privacy](#) di JK Fitness

**Registrati**

© 2022 - Powered by Clientefacile.it - Privacy Policy



4 - Verificare la propria casella e-mail e cliccare sul link ricevuto per impostare la propria password da utilizzare per l'accesso alla propria area personale del portale:



### Imposta Password

Password


Ripeti Password

**Imposta Password**



© 2022 - Powered by Clientefacile.it - Privacy Policy

## ACCESSO E RICHIESTA DI ASSISTENZA

5 - Inserire le proprie credenziali create durante la registrazione per accedere al portale.



6 - Cliccare su "I Miei Prodotti" per registrare il proprio prodotto, e nella schermata successiva cliccare quindi sul tasto "Aggiungi prodotto".



7 - I prodotti inseriti compariranno nella lista. Per aprire una richiesta di assistenza si potrà quindi cliccare sul tasto **"Nuovo ticket"** di fianco al prodotto.

JK Fitness Diamond

Home Prodotti Ticket Preventivi Manuali FAQ Video tutorial

Benvenuto  
**Fabio**  
Tipo di account: Privato

Profilo

**I tuoi prodotti**  
Visualizza e gestisci i tuoi Prodotti

Aggiungi Prodotto

Prodotto	Matricola	Data di acquisto	
SUPERCOMPACT48 TAPIS ROULANT SALVASPAZIO - NERO SC48-BLACK	sc48.20*****	21 feb 2020	<b>Nuovo Ticket</b>

8 - Compilare i dettagli della richiesta di assistenza e cliccare su **"Invia"**

**Crea un ticket**

Completa le informazioni richieste per ricevere assistenza.

Annulla

Prodotto

sc48.20\*\*\*\*\* - SUPERCOMPACT48 TAPIS ROULANT SALVASPAZIO - NERO SC48-BLACK

Problema riscontrato

Per poterti dare un'assistenza veloce e rapida aggiungi un video o delle foto (max 400 MB) del tuo problema

Upload a file  
Immagini, Video e PDF

Invia

9 - Sarà possibile rimanere aggiornati sullo stato di avanzamento del ticket sia attraverso le comunicazioni ricevute via mail che dalla sezione **"Ticket"** nel portale.

**Ad ogni nuovo aggiornamento nel portale comparirà una notifica in alto a destra.**

JK Fitness Diamond

Home Prodotti Ticket Preventivi Manuali FAQ Video tutorial

7

7

## 11.0 INFORMAZIONI AGLI UTILIZZATORI - SMALTIMENTO



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.


L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

### NOTA

I passi del montaggio e dell'utilizzo sono corredati da immagini delle componenti. I continui aggiornamenti del prodotto, volti al loro miglioramento, potrebbero far sì che tali immagini siano leggermente differenti dalle reali componenti. La sicurezza e funzionalità del prodotto sono comunque garantite.

## Dichiarazione di conformità UE

Macchina	
Tipo:	<b>TAPIS ROULANT MOTORIZZATO</b>
Modello:	<b>JK Fitness Vertical JKV-INCLINE</b>
Codice:	JKV-INCLINE
Numero di serie:	VEDI ETICHETTA
Fabbricante	
	<b>JK Fitness S.r.l.</b> Sede: via Gelsi, 78 – 35028 – Piove di Sacco (PD) P.IVA: 03652630280

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

La macchina, cui matricola è indicata nell'etichetta è conforme alle leggi e norme:

- **Direttiva 2011/65/EU** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- **Regolamento (UE) 2023/1230** CE relativo alle macchine (Abrogherà la Direttiva 2006/42/CE a decorrere dal 14 gennaio 2027 e coesisterà con essa fino ad allora)
- **Direttiva 2014/30/EU** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
- **Direttiva 2014/35/EU** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
- **Direttiva 2014/53/EU** concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio;

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

- IEC 62321-2:2013
- IEC 62321-1:2013
- IEC 62321-3-1:2013
- IEC 62321-5:2013
- IEC 62321-4:2013 + A1:2017
- IEC 62321-7-1:2015
- IEC 62321-7-2:2017
- IEC 62321-6:2015
- IEC 62321-8:2017
- EN 957-6:2010+A1:2021
- EN ISO 20957-1: 2021
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019+ A1:2021

EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021  
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021  
EN 62233:2008  
- IEC 62321-2:2013  
IEC 62321-1:2013  
IEC 62321-3-1:2013  
IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-4:2013 + A1:2017  
IEC 62321-7-1:2015  
IEC 62321-7-2:2017  
IEC 62321-6:2015  
IEC 62321-8:2017  
- EN 301 489-17 V3.2.4  
EN 301 489-1 V2.2.3  
EN 301 489-3 V2.3.2  
EN 300 328 V2.2.2  
EN 62479:2010

**La macchina è soggetta alla procedura di valutazione della conformità basata sul:  
controllo interno della produzione (modulo A) del Regolamento (UE) 2023/1230**

Il fabbricante si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata da parte delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulla macchina.

Firmato a nome e per conto di:

Cognome e Nome	Ruolo	Data
Castellani Mirco	Legale rappresentante	16/07/2024

Firma: 

*www.jkfitness.com*

© Copyright - All Rights Reserved - Vietata ogni riproduzione non autorizzata.  
® JK Fitness è un marchio registrato.



JK Fitness Srl

Via Gelsi, 78  
35028 Piove di Sacco  
Padova / Italy  
T +39 049 9705312  
F +39 049 9711704  
[www.jkfitness.com](http://www.jkfitness.com)

